

BREEZE2

SICHERHEITSMITTEILUNG

Bei der Montage des Rettungsgerätes im BREEZE2 werden die beiden weißen Loops mithilfe einer Packschleufe durch die Öse gezogen und anschließend mit dem Splintsystem des Rettungsgriffs verschlossen.

Bei einer Erstmontage ist einer der beiden Loops ausgerissen, weshalb eine Meldung an Skywalk erfolgte. Bei der daraufhin folgenden Qualitätssicherungsmaßnahme konnte der Fall bei mindestens einem weiteren BREEZE2 reproduziert werden.

Um jegliches Sicherheitsrisiko auszuschließen, darf das Gurtzeug BREEZE2 erst nach der Prüfung der beiden Loops wieder geflogen werden.

Bitte wende dich an deinen Händler oder Importeur, um diese zu prüfen. Wenn du weißt, wie man den Rettungscontainer in das Gurtzeug einbaut, kannst du das auch selbst mithilfe einer Federwaage oder Kofferwaage prüfen.

Auf Seite 2 findest du die Anleitung für die Zugprüfung.

Sollte bei der Zugprüfung einer der weißen Loops ausreißen und du demzufolge ein von der Sicherheitsmitteilung betroffenes Gurtzeug besitzen, setze dich bitte sofort mit unserem Technical Support in Verbindung. Diesen erreichst du schnell und einfach über support@skywalk.org oder unter der untenstehenden Telefonnummer.

Wir werden uns umgehend um eine Reparatur kümmern, sodass du schnellstmöglich wieder deinen nächsten Flug genießen kannst.

TECHNICAL SUPPORT

E-Mail support@skywalk.org

Phone +49 (0) 8641 6948-0

Office M - T 8.30 - 5.00 pm / F 8.30 - 1.30 pm (CET)

1. Öffne die Verschlussklappe.



2. Zugprüfung an beiden Retterloops mit jeweils 10kg.



3. Folge der Anleitung im Handbuch für die Rettermontage.

