

RANGE X-ALPS

Innencontainer Benutzeranleitung

Baue das Rettungsgerät mit dem originalen Innencontainer aus dem Rettungsgerätefach deines RANGE X-ALPS aus.

1



Anschließend vom originalen Innencontainer separieren. Ggf. das Herstellerhandbuch deines Rettungsgeräts zur Hand nehmen.

2



Lege das Rettungsgerät, mit den Fangleinen in Längsrichtung, in den neuen RANGE X-ALPS Innencontainer.

3



4



Führe wie in Bild 4 zu sehen den Gummi durch die Ösen. Je nach Volumen der Rettung kann die Größe des Innencontainers angepasst werden.

5



Schließe den 4-Blattinnencontainer, wie in Bild 5 zu sehen.

6



Lege die Rettungsleine zu einer Schlaufe und fixiere sie mit Hilfe des Gummis.

RANGE X-ALPS

Innencontainer Benutzeranleitung

Verbinde die V-Leine deines RANGE X-ALPS mit dem Rettungsgerät und montiere den Rettergriff am neuen Innencontainer.



So sollte das vollständige System aussehen.



Positioniere anschließend den Innencontainer, wie in Bild 9, mit der Griffbefestigung in Flugrichtung rechts oben...



...und schließe das Rettungsfach, wie im Handbuch beschrieben.



Überprüfe anschließend die Auslösbarkeit des Rettungsgeräts in deinem RANGE X-ALPS in einer Kompatibilitätsprüfung. **Diese ist vom Piloten selbst durchzuführen.**